

Como faço para ajustar o volume do aparelho telefônico?

29/04/2024 13:49:23

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	Telefonia Corporativa::Telefonia Corporativa	Votos:	0
Estado:	público (todos)	Resultado:	0.00 %
		Última atualização:	Qua 31 Out 18:02:31 2018

Problema (público)

Como faço para ajustar o volume do aparelho telefônico?

Solução (público)

Pressione as teclas de volume para ajustar o volume do auto-falante do aparelho, fone de ouvido e viva-voz durante uma chamada.
. Ao pressionar as teclas no estado inativo (repouso), o volume da campainha é ajustado.

Consulte o [1]Guia Rápido do Usuário.

[1] http://telefonica.ufsc.br/files/2013/01/Folder_fone@RNP_Polycom331-v21.pdf